

华高大屏幕数码显示布速表使用说明书



# HG 定型机布速表 大屏幕数码显示

HG 定型机布速表 CONTROLLER  
FOR  
DYEING MACHINE

## 使用说明书 USER'S MANUAL

佛山市华高自动化设备有限公司  
FOSHAN HUAGAO AUTOMATION CO. LTD.

## 大屏幕数显示布速表说明书

### 一、技术指标

电源：220VAC

功耗：≤50W

基本输入：0-10VDC

基本精度：0.1% ±1 个字

环境条件：0℃~50℃， 85%RH

温度系数：优于 100PPM/℃

量程可微调

输入阻抗≤5KΩ

### 二、外形尺寸及安装

长 60×宽 15×高 20 字符为 5”

吊环安装

### 三、接线说明

航空插头接线：

① ②脚接 220VAC

⑥⑦脚接输入电压 0-10VDC 其中⑥脚为+，⑦脚为-

## 佛山市华高自动化设备有限公司

咨询热线：400-800-7812

官方网站：[www.fshg88.com](http://www.fshg88.com)

电话：0757-81631133/0757-83273176

传真：0757-83273179

邮编：528200

E-mail：[hg@fshuagao.com](mailto:hg@fshuagao.com)

地址：佛山市南海区桂城天安数码城 5 栋 B 座 1008



扫描二维码  
直接访问官网  
获得更多资讯

佛山市华高自动化